# Sony Ericsson

# Guía del usuario



¡Enhorabuena! Ha adquirido usted un Sony Ericsson R300. Para ampliar información sobre el teléfono, vaya a www.sonyericsson.com/fun. Regístrese ahora para obtener almacenamiento en línea gratuito y ofertas especiales en www.sonyericsson.com/myphone. Para solicitar asistencia para el producto, visite www.sonyericsson.com/support.

## Símbolos de instrucción

En esta guía del usuario aparecen los siguientes símbolos de instrucciones:

- Utilice las teclas de dirección o de selección para moverse y seleccionar opciones.
- Pulse la tecla de dirección hacia el centro.
- Pulse la tecla de dirección hacia la izquierda.
- Pulse la tecla de dirección hacia la derecha.
- Pulse la tecla de dirección hacia arriba.
- Pulse la tecla de dirección hacia abajo.
  - Nota
- Consejo
- 🛕 Atención
  - Indica que un servicio o una función depende de una red o suscripción. Puede que no estén disponibles en el teléfono todos los menús o funciones. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

# Preparación del teléfono

## Para insertar la tarjeta SIM y la batería



1 Retire la cubierta de la batería. Deslice la tarjeta SIM en su soporte con los contactos hacia abajo.



- 2 Inserte la batería con el lado de la etiqueta orientado hacia arriba y los conectores uno enfrente del otro. Vuelva a colocar la tapa deslizándola como se muestra en la ilustración.
  - No presione demasiado la tapa para que encaje. Colóquela con cuidado en su posición y ciérrela.

## Para cargar la batería



- 1 La batería del teléfono está parcialmente cargada al comprarlo. Conecte el cargador al teléfono. Se tarda aproximadamente 2,5 horas en realizar una carga completa de la batería. Pulse una tecla para iluminar la pantalla.
- 2 Para retirar el cargador, incline la clavija hacia arriba.
  - Puede utilizar el teléfono durante el proceso de carga. Puede cargar la batería durante un período inferior o superior a 2.5 horas. La batería no resultará dañada si se interrumpe la carga.

## Para encender el teléfono

- Mantenga pulsada <a>
- 2 Introduzca el PIN si así se le solicita. Para corregir errores, pulse ©.
- 3 Seleccione Aceptar.
- 4 Seleccione un idioma.
- 5 Introduzca la fecha u hora y seleccione Guardar.

## Para apagar el teléfono

Mantenga pulsada



## Modo en espera

El nombre del operador de red aparecerá en pantalla cuando encienda el teléfono e introduzca su PIN. Esto se conoce como modo en espera. Ahora puede realizar y recibir llamadas.

# SIM y PIN

## Tarjeta SIM

La tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado), facilitada por su operador de red, contiene información sobre su suscripción. Apague siempre el teléfono y desenchufe el cargador antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.



Puede guardar contactos en la tarjeta SIM antes de extraerla del teléfono. También puede guardar contactos de la agenda en la memoria del teléfono. Consulte Agenda en la página 15.

## Código PIN

Puede que necesite un PIN (Número de identificación personal) para activar los servicios de su teléfono. El operador de red le suministrará el código PIN. Cada dígito del PIN aparece como \*, a menos que empiece por los dígitos de los números de emergencia, por ejemplo 112 ó 911. Podrá ver y llamar a un número de emergencia sin necesidad de introducir un PIN.

Si introduce el PIN de forma incorrecta tres veces seguidas, aparece el mensaje PIN bloqueado. Introducir el código PUK suministrado por el operador de red. Para desbloquear la tarjeta, deberá introducir el código PUK (Clave de desbloqueo personal).

# Descripción general del teléfono



## Cobertura de red



Las barras de red indican la intensidad de la red GSM en su zona. Si recibe mal las llamadas y la cobertura de red no es suficiente, procure cambiar de lugar. No hay red significa que no está dentro del área de cobertura de ninguna red.

- ■■■■ = Cobertura de red buena
- ■■ = Cobertura de red normal

## Estado de la batería

- = La batería está completamente cargada
  - = La batería del teléfono está vacía

## Descripción general de los menús



Administr. archiv., Alarmas, Calendario, Tareas, Notas, Temporizador, Cronómetro, Calculadora



Entretenimiento

TrackID™, Mis juegos, Grabador de sonidos

Cámara

**Mensajes** 

Escribir nuevo, B. entrada, Llamar buz. voz, Borradores, Bandeja salida, Msjs. enviados, Msjes guard., Plantillas, Ajustes









Ajustes\*



Algunos de los menús e iconos que se describen en este documento pueden ser distintos según el operador, la red o la suscripción.

\* Puede utilizar la tecla de dirección para moverse por las fichas en los submenús

# Iconos de pantalla

Estos iconos pueden aparecer en la pantalla.

Icono	Descripción
	lcono de batería. Un icono completamente verde significa que la batería está cargada al máximo
	Tiene una llamada perdida
X	El desvío de llamadas está activado
<i>#</i> 3	El teléfono está silenciado
m0	El teclado numérico está bloqueado
$\searrow$	Ha recibido un SMS nuevo
	Ha recibido un MMS nuevo
0	El manos libres está conectado
5	Hay una alarma activada
	Llamada en curso
4	El altavoz está activado
	La radio está encendida


La función Bluetooth está activada

# Navegación


Los menús principales aparecen como iconos. Algunos submenús incluyen fichas.

## Para desplazarse por los menús

- Desde el modo en espera, pulse 
   para seleccionar Menú.
- 2 Pulse ( , ( ), ( ) para desplazarse por los menús.



 Pulse cualquiera de las teclas de selección o .



## Para volver al modo en espera

Pulse

## Para bloquear el teclado

- Pulse y seleccione Bloq.
  - Las llamadas al número de emergencia internacional 112 siguen siendo posibles, incluso cuando el teclado esté bloqueado.

## Para bloquear el teclado

• Pulse (\*\*) y seleccione Desbl.



## Para silenciar el teléfono

Mantenga pulsada #=5.

## Para eliminar elementos

 Pulse © para eliminar elementos como números, letras e imágenes.

## Accesos directos

Puede utilizar accesos directos del teclado para llegar rápidamente a un menú.

## Para utilizar los accesos directos de la tecla de dirección

- Pulse 

  para crear mensajes.
- Pulse para ir a la cámara.
- Pulse para encender la radio.
  Pulse m para ir a la agenda.

## Para utilizar la tecla de acceso directo

 Pulse para Añadir, Eliminar, Mover o use los accesos directos.

# Llamadas

Necesita encender el teléfono y estar dentro de la cobertura de una red.

## Para realizar una llamada

- Desde el modo en espera, introduzca el código de área y el número de teléfono.
- 2 Pulse 🕜.

## Para finalizar una llamada

## Para responder a una llamada

Pulse .

## Para rechazar una llamada:

Pulse <a>
 O



# Para cambiar el volumen del altavoz con auricular durante una llamada

 Pulse las teclas de volumen arriba o abajo en el lateral izquierdo del teléfono.

## Para apagar el micrófono durante una llamada

- Mantenga pulsada ©.
- Mantenga pulsada la tecla de nuevo para reanudar.

## Para desactivar el tono de llamada al recibir una llamada

Pulse (#=3) sin contestar la llamada.

## Para activar el altavoz durante una llamada

Seleccione AltaOn.



No se acerque el teléfono al oído mientras utiliza el altavoz. Podría afectar a su oído.

#### Para realizar llamadas internacionales

- 1 Desde el modo en espera, mantenga pulsada (0+) hasta que aparezca el símbolo + en la pantalla.
- 2 Introduzca el prefijo internacional, el código de área (sin el primer cero) y el número de teléfono.
- 3 Pulse 🕜.

## Para ver las llamadas perdidas

Cuando aparezca Llamadas perdidas:, seleccione Sí.
 Para llamar al número, desplácese hasta él y pulse <a>C</a>.

#### Lista de llamadas

Puede ver información sobre llamadas recientes.

#### Para ver la lista de llamadas

Desde el modo en espera, pulse

## Para llamar a un número de la lista de llamadas

- 1 Desde el modo en espera, pulse ...
- 2 Desplácese hasta el nombre o número y pulse .

#### Para vaciar la lista de llamadas

- 1 Desde el modo en espera, pulse ...
- 2 Desplácese hasta la ficha Todas y seleccione Opcion.
  - > Eliminar todo.

# **Agenda**

Puede guardar la agenda en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM. Puede copiar la agenda desde la memoria del teléfono a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM a la memoria del teléfono.

ᡩ- Consulte Introducción de texto en la página 29.

#### Para añadir un contacto

- 2 Vaya a Nuevo contacto y seleccione Añadir.
- 3 Seleccione Añadir para introducir un nombre y seleccione Aceptar.
- 4 Vaya a Nuevo número: y seleccione Añadir.
- 5 Introduzca el número y seleccione Aceptar.6 Seleccione una opción de número.
- 7 Desplácese por las fichas y seleccione los campos para añadir información
- 8 Seleccione Guardar.
- - Puede introducir el signo + y el código del país con todos los números de teléfono. Éstos podrán utilizarse en el extranjero o en territorio nacional. Consulte Para realizar llamadas internacionales en la página 14.

#### Para llamar a un contacto

- Desde el modo en espera, pulse <a>IIII</a>.
- 2 Vaya al contacto o introduzca las primeras letras.
- 3 Pulse ...

## Para modificar un contacto

- Desde el modo en espera, pulse III.
- 2 Desplácese hasta el contacto y seleccione Opciones > Editar contacto
- 3 Desplácese entre las fichas, edite la información y seleccione Guardar.

## Para eliminar un contacto

- Desde el modo en espera, pulse
- 2 Desplácese hasta el contacto y pulse C.

## Para copiar la agenda en la tarjeta SIM

- Desde el modo en espera, pulse 🔟.
- 2 Desplácese hasta Nuevo contacto y seleccione Opcion. > Opc. avanzadas > Copiar a SIM > Copiar todos.

## Para ver y editar sus números de teléfono

- Desde el modo en espera, pulse
- 2 Vaya a Nuevo contacto y seleccione Opcion.
  - > Nº especiales > Mis números.
- 3 Seleccione una opción.

# Radio

El teléfono tiene una radio que utiliza el manos libres a modo de antena.





#### Para escuchar la radio

- 1 Conecte el manos libres al teléfono.

## Para encender el altavoz

- Cuando esté escuchando la radio, seleccione Opcion.
   > Activar altavoz.
  - No utilice el teléfono como radio en aquellos lugares en los que esté prohibido.

#### Para cambiar a AM

- Cuando esté escuchando la radio seleccione Opcion.
  - > Activar AM.
  - Cuando esté escuchando la radio AM, puede utilizar el manos libres suministrado con el teléfono.

## Para cambiar el volumen

 Cuando esté escuchando la radio, pulse arriba o abajo las teclas de volumen situadas en el lateral izquierdo del teléfono.

## Sintonización de emisoras

## Para buscar automáticamente las emisoras

Cuando esté escuchando la radio, pulse .

## Para buscar manualmente las emisoras

## Para cambiar entre las emisoras predefinidas

## Guardar emisoras

Puede guardar hasta 20 emisoras predefinidas.

## Para guardar una emisora de radio en la lista de emisoras

- 1 Cuando haya sintonizado una emisora de radio, seleccione Opcion. > Canales > Guardar.
- 2 Seleccione Insert.

## Para seleccionar emisoras quardadas

- Desde el modo en espera, pulse =.
- 2 Seleccione Opcion. > Canales > Canales.
- 3 Seleccione una emisora de radio.

# Para guardar una emisora de radio en una tecla de radio predefinida

- Cuando haya sintonizado una emisora de radio, seleccione Opcion. > Def. tecl. radio.
- 2 Seleccione una tecla de radio en la lista > Añadir.
- 3 Para añadir la emisora a la lista de emisoras, seleccione Añadir.

Para seleccionar una emisora de radio guardada en una tecla de radio predefinida

18

## Para usar el sonido de concierto

- Cuando esté escuchando la radio, pulse
- Para desactivar el Sonido conciert. y cambiar a Efecto normal, vuelva a pulsar (1).
- Use Sonido conciert. para obtener una mejor calidad de sonido.

## Para usar el sonido mejorado

- Cuando esté escuchando la radio seleccione Opcion.
  - > Activar altavoz y pulse .
- Para desactivar Aument. volum. y cambiar a Efecto normal, vuelva a pulsar (all).
- Use Aument. volum. en entornos ruidosos para maximizar el volumen del altavoz.
- A

Cuando utilice Aument. volum., ajuste el volumen cuidadosamente para evitar que el volumen alcance un nivel perjudicial para el oído.

#### Para grabar de la radio

- Cuando esté escuchando la radio, seleccione Opcion.
   > Grabar radio para empezar a grabar y Guardar para detener y guardar la grabación. La grabación de la radio se guarda en Opcion. > Mis grab. radio.
- Seleccione Opcion. > Ajustes > Calidad grabac. y seleccione Calidad normal o Calidad alta.

 Este servicio no está disponible en todos los países. Donde sí lo esté, sólo debe usarlo para reproducir en un momento más conveniente.

## Para establecer la radio como señal de alarma

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Organizador > Alarmas
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione Editar.
- 3 Desplácese hasta la ficha 3.
- 4 Desplácese hasta Señal de alarma: > Editar.
- 5 Seleccione Radio. Se usará como señal la última emisora de radio utilizada
- 6 Seleccione Guardar.
  - Mientras selecciona la radio como señal de alarma, mantenga el manos libres insertado. La señal de alarma de radio se oirá a través del altavoz

#### Para salir de la radio

Cuando esté escuchando la radio, pulse <a>.</a>

## Para minimizar la radio en la pantalla

- Seleccione Opcion. > Minimizar.
- Para restaurar la radio en la pantalla, pulse desde el modo en espera.

## Para apagar la radio cuando está minimizada

# **Mensajes**

# Mensajes de texto (SMS)



Debe disponer de un número del centro de servicio, que le suministrará su proveedor de servicios y que se guarda en la tarjeta SIM. Puede que tenga que introducirlo usted mismo

## Para establecer el número del centro de servicio

- Desde el modo en espera, seleccione Menú > Mensajes > Ajustes > SMS > Centro servicio. El número aparece si se ha guardado en la tarjeta SIM.
- 2 Si no se muestra ningún número, introduzca el número del centro de servicio, incluido el signo "+" internacional y el código del país.
- 3 Seleccione Guardar.
- - Consulte Introducción de texto en la página 29.

## Para escribir y enviar un mensaje de texto

- 1 Desde el modo en espera, pulse ⊠.
- 2 Seleccione SMS. Introduzca el número y seleccione Cont.
- 3 Seleccione un destinatario (Introd. nº teléf. o Buscar en Agenda) y seleccione Enviar.

## Para ver un SMS recibido

- 1 Aparecerá el mensaje SMS recibido. Seleccione Sí.
- 2 Vaya hasta el mensaje y seleccione Ver.

# Mensajes de imagen (MMS)



Los MMS pueden contener texto, imágenes, sonidos grabados y adjuntos.

Debe definir un perfil de MMS y la dirección del servidor de mensajes. Si no existe ningún perfil MMS o servidor de mensajes, puede recibir todos los ajustes de su operador de red o consultarlos en www.sonyericsson.com/support.

## Para crear y enviar un MMS

- Desde el modo en espera, pulse ⋈.
- 2 Seleccione Msj. MMS.
- 4 Cuando el mensaje esté listo, seleccione Continuar.
- 5 Seleccione un destinatario (Intr. direcc. email, Introd. nº teléf. o Buscar en Agenda) y seleccione Enviar.
  - Los teléfonos tanto del emisor como del destinatario deben contar con suscripciones que admitan los MMS.

# Cámara

El teléfono dispone de una cámara digital para hacer fotos que puede guardar o enviar. Las fotos realizadas con la cámara se guardan en Menú > Organizador > Administr. archiv. > Álbum de cámara. El formato es JPEG.

Las fotos descargadas de los MMS, Internet o mediante
 Bluetooth™ se guardan en Imágenes.

## Para iniciar la cámara y hacer una foto

- 1 Desde el modo en espera, pulse 🗖.
- 2 Para hacer la foto, seleccione Fotogr.
- 3 La foto se guarda automáticamente en Álbum de cámara.

## Para eliminar una foto guardada

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Organizador > Administr. archiv. > Álbum de cámara.
- 2 Desplácese hasta una foto y pulse C.

#### Para enviar una foto como MMS

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Organizador > Administr, archiv. > Álbum de cámara.
- 2 Desplácese hasta una imagen y seleccione Opciones > Enviar > Como MMS.
- 3 Seleccione Continuar.
- 4 Seleccione un destinatario (Intr. direcc. email, Introd. nº teléf. o Buscar en Agenda) y seleccione Enviar.
- -॓╈॔- Consulte Para enviar una foto con Bluetooth en la página 28.

# Más funciones

## TrackID™

TrackID™ es un servicio de reconocimiento de música gratuito. Busque títulos de canciones, artistas y nombres de álbumes. Debe tener los ajustes necesarios en el teléfono. Consulte *Internet* en la página 24.

- Para obtener más información sobre el coste, consulte al proveedor de servicios.

#### Para buscar los datos de la canción

 Cuando esté escuchando una canción por el altavoz, desde el modo en espera, seleccione Menú > Entretenimiento > TrackID™.

## Internet

Necesita los ajustes adecuados en el teléfono. Si los ajustes no se han introducido en el teléfono, puede:

- Conseguirlos del operador de red mediante un mensaje de texto (SMS).
- En un ordenador, visite www.sonyericsson.com/support y solicite un SMS con los ajustes.

## Para seleccionar un perfil de Internet

 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Ajustes Internet > Perfiles Internet.
 Seleccione un perfil.

## Para comenzar a navegar:

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Internet.
- 2 Seleccione Opciones > Ir a.
- 3 Seleccione una opción.

## Para dejar de navegar

 Cuando esté navegando, seleccione Opciones > Salir de naveg.

## Gestor de archivos

Puede usar el gestor de archivos para gestionar archivos guardados en la memoria del teléfono.

#### Para ver información sobre los archivos

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Organizador > Administr, archiv.
- 2 Busque un archivo y seleccione Opciones > Información.

#### Para utilizar un archivo en el gestor de archivos

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Organizador > Administr. archiv.
- 2 Busque un archivo y seleccione Opciones > Gest. archivo > Mover.
- 3 Seleccione una opción.

## Para eliminar un archivo desde el gestor de archivos

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Organizador > Administr. archiv.
- 2 Busque el archivo y pulse C.

## Almacenamiento masivo

Conecte el teléfono a un ordenador con un cable USB para transferir los archivos mediante Almac. masivo.

Utilice solamente un cable USB que sea compatible con el teléfono. No retire el cable USB del teléfono ni del ordenador durante la transferencia de archivos, ya que podría producir daños en la memoria del teléfono.

## Para utilizar el almacenamiento masivo

- 1 Conecte un cable USB al teléfono y al ordenador. El teléfono se cerrará en este modo y se reiniciará cuando desconecte el cable USB.
- 2 Teléfono: seleccione Sí para confirmar la sesión de almacenamiento masivo.
- 3 Ordenador: abra la carpeta del disco extraíble para ver las carpetas del teléfono.
- 4 Arrastre y suelte los archivos entre el teléfono y el ordenador.

## Para desconectar con seguridad el cable USB

- 1 Ordenador: haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de disco extraíble y seleccione Expulsar.
- 2 Teléfono: desconecte el cable USB cuando se muestre el siguiente mensaje en el teléfono: Sesión almacen. masivo finalizad. Ya puede extraer cable USB de forma segura.

## Tecnología inalámbrica Bluetooth™

La tecnología inalámbrica Bluetooth™ permite la conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth, por ejemplo un auricular Bluetooth. Puede:

- · Conectarse a varios dispositivos al mismo tiempo.
- intercambiar elementos.
  - La distancia máxima recomendada entre los dos dispositivos Bluetooth es de 10 metros (33 pies), sin que se interponga ningún objeto sólido.

#### Para activar la función Bluetooth

- Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
  - > ficha Conectividad > Bluetooth > Activar.
  - Compruebe si las leyes o normas locales restringen el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Si no se permite el uso de esta tecnología, asegúrese de que la función de Bluetooth esté desactivada.

#### Para mostrar u ocultar el teléfono

- Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Bluetooth > Visibilidad > Mostrar teléf. u Ocultar teléf.
  - Si está establecido para que permanezca oculto, los demás dispositivos no podrán identificar el teléfono a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.

## Para asociar un dispositivo al teléfono

- Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   ficha Conectividad > Bluetooth > Mis dispositivos
  - > Nuevo dispositivo para buscar dispositivos disponibles.
- 2 Seleccione un dispositivo de la lista. Introduzca un código de acceso, si fuera necesario.

## Para asociar el teléfono con un manos libres Bluetooth

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Bluetooth > Manos libres
- 2 Seleccione Sí si está asociando un manos libres Bluetooth por primera vez o seleccione Manos libres > Mi manos libres > Nuevo manos libr. si está asociando otro manos libres Bluetooth. Asegúrese de que el manos libres esté preparado para la asociación.

#### Para recibir un elemento

- 1 Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Bluetooth
  - > Visibilidad > Mostrar teléf.
- 2 Cuando reciba un elemento, siga las instrucciones que aparecen.

## Para enviar una foto con Bluetooth

- 1 Desde el modo en espera, seleccione, por ejemplo, Menú > Organizador > Administr, archiv. > Álbum de cámara.
- > Organizador > Administr. archiv. > Album de cámara.
   2 Desplácese hasta una imagen y seleccione Opciones
  - > Enviar > Por Bluetooth.

## Introducción de texto

Se pueden utilizar dos métodos para introducir texto: entrada de texto de varias pulsaciones o entrada de texto predictivo.

Al utilizar la entrada de texto predictivo sólo tiene que pulsar cada tecla una vez. Continúe escribiendo una palabra, incluso si ésta parece no ser correcta. El teléfono utiliza el diccionario para reconocer la palabra cuando se han introducido todas las letras.

## Para introducir texto con la entrada de texto varias pulsaciones

- Pulse las teclas de 2 a 9 hasta que aparezca la letra.
- Pulse #=® para añadir un espacio.
- Pulse para introducir signos de puntuación.

## Para introducir texto con la entrada de texto predictivo

- Por ejemplo, si desea escribir la palabra "Land", pulse 5,
   2, 6, 3.
- Si la palabra o signo de puntuación son los deseados, pulse
   (#--B) para aceptar y añadir un espacio. Para aceptar una palabra sin añadir un espacio, pulse
   (I) .

## Para añadir una palabra al diccionario

- 1 Cuando escriba el mensaje, seleccione Opciones > Deletr. palabra.
- 2 Introduzca la palabra con la entrada de texto de varias pulsaciones y seleccione Insert.

## Cómo utilizar las teclas

- Para cambiar el método de entrada, mantenga pulsada la tecla (\*\*\*).
- Para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas, pulse
- Para cambiar el idioma de escritura, mantenga pulsada la tecla (#---).
- Para eliminar un carácter, pulse ©. Para eliminar una palabra completa, mantenga pulsada la tecla ©.
- Para introducir números, mantenga pulsadas las teclas
   0 + 9

## Alarmas

Puede establecer un sonido o la radio como señal de alarma. La alarma también suena si el teléfono está apagado.

## Para configurar la alarma

- Desde el modo en espera, seleccione Menú > Organizador > Alarmas.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione Editar.
- 3 Vaya a Hora: y seleccione Editar.
- 4 Introduzca una hora y seleccione Aceptar > Guardar.

## Para establecer la señal de alarma

- Desde el modo en espera, seleccione Menú > Organizador > Alarmas.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione Editar.
   3 Desplácese hasta la ficha ♪.
- 4 Vaya a Señal de alarma: y seleccione Editar.
- 5 Busque y seleccione una señal de alarma. Seleccione Guardar.

## Para silenciar la alarma

- Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla.
- Para que la alarma vuelva a sonar, seleccione Aplazar.

## Para apagar la alarma

Cuando suene la alarma, seleccione Desact.

## Tonos de llamada y temas

Utilice temas para cambiar el aspecto de la pantalla.

#### Para seleccionar un tono de llamada

 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha Sonidos y alertas > Tonos llam. y elija un tono de llamada.

## Para establecer el volumen del tono de llamada

 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha Sonidos y alertas > Volumen timbre y seleccione una opción.

#### Para configurar la alerta por vibración

 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha Sonidos y alertas > Alerta vibración y seleccione una opción.

#### Para seleccionar un sonido del teclado

 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha Sonidos y alertas > Sonido teclado y seleccione una opción.

## Para seleccionar un tema

 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha Pantalla > Temas y seleccione un tema.

## Para utilizar como fondo una foto hecha con la cámara

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Organizador > Administr. archiv. > Álbum de cámara.
- 2 Desplácese hasta una imagen y seleccione Opciones > Utilizar como > Fondo.

## Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 y 911. Estos números se pueden utilizar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato, si está dentro de la cobertura de una red GSM.

## Para realizar una llamada de emergencia

 Desde el modo en espera, introduzca 112 (el número de emergencia internacional) y pulse .

## Para ver o editar los números de emergencia locales

- Desde el modo en espera, pulse III.
- 2 Desplácese hasta Nuevo contacto y seleccione Opcion. > Nº especiales > Nº emergencia.

# **Bloqueos**

# Bloqueo de la tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM solo protege la suscripción, no el teléfono, contra el uso no autorizado. Si se cambia de tarjeta SIM, el teléfono funcionará con la nueva tarjeta. La mayoría de las tarjetas SIM están bloqueadas cuando se adquieren. Si el bloqueo de la tarjeta SIM está activado, deberá introducir un código PIN (Número de identificación personal) cada vez que encienda el teléfono. Si introduce el PIN incorrectamente tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM. Cuando esto ocurre, aparece el mensaje PIN bloqueado. Introducir el código PUK suministrado por el operador de red. Para desbloquearlo, introduzca su código PUK (Clave de desbloqueo personal). El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.

Si aparece el mensaje PIN erróneo Intentos restantes: al modificar su PIN, significa que no ha introducido el PIN o el PIN2 correctamente.

## Para desbloquear la tarjeta SIM

- 1 Cuando aparezca PIN bloqueado. Introducir el código PUK suministrado por el operador de red., introduzca su PUK y seleccione Aceptar.
- 2 Introduzca un código PIN nuevo y seleccione Aceptar.
- 3 Vuelva a introducir el nuevo PIN para confirmarlo y seleccione Aceptar.

## Para activar el bloqueo de la tarjeta SIM

- Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   ficha General > Seguridad > Bloqueo de SIM

   Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes
   Novembro el modo en espera el modo el
  - > Protección > Activar.
- 2 Introduzca su PIN y seleccione Aceptar.

#### Para editar el PIN

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha General > Seguridad > Bloqueo de SIM > Cambiar PIN.
- 2 Introduzca su PIN y seleccione Aceptar.
- 3 Introduzca un código PIN nuevo y seleccione Aceptar.
- 4 Vuelva a introducir el nuevo PIN para confirmarlo y seleccione Aceptar.

## Para editar el PIN2

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha General > Seguridad > Bloqueo de SIM > Cambiar PIN2.
- 2 Introduzca su PIN2 y seleccione Aceptar.
- 3 Introduzca un código PIN2 nuevo y seleccione Aceptar.
- 4 Vuelva a introducir el nuevo PIN2 para confirmarlo y seleccione Aceptar.

## Bloqueo del teléfono

El bloqueo del teléfono sirve para que, en caso de robo, nadie pueda utilizarlo cambiando la tarieta SIM. Puede cambiar el código de bloqueo del teléfono (predeterminado en 0000) por cualquier código personal de cuatro dígitos. Si el bloqueo del teléfono está definido como Automático, no es necesario que introduzca el código de bloqueo hasta que inserte una tarieta SIM diferente.

## Para activar el bloqueo del teléfono

- 1 Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha General > Seguridad > Blog, del teléfono > Protección > Activar
- 2 Introduzca el código de bloqueo del teléfono y pulse Aceptar.

#### Para editar el código de bloqueo del teléfono

- Desde el modo en espera, seleccione Menú > Aiustes
  - > ficha General > Seguridad > Blog, del teléfono
  - > Cambiar código.
- 2 Introduzca el código actual v seleccione Aceptar.
- 3 Introduzca un código nuevo v seleccione Aceptar.
- 4 Vuelva a introducir el nuevo código para confirmarlo y seleccione Aceptar.
  - En caso de que olvide el código nuevo, deberá entregar el teléfono a su proveedor local de Sony Ericsson.

## Para desbloquear el teléfono

- Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha General > Seguridad > Blog. del teléfono > Protección > Desactivar.
- 2 Introduzca su código de bloqueo del teléfono y seleccione Aceptar.

# Solución de problemas

Para resolver algunos problemas, tendrá que llamar al proveedor de servicios, pero la mayoría podrá resolverlos usted mismo. Extraiga la tarjeta SIM antes de entregar el teléfono para su reparación. Visite www.sonyericsson.com/support para obtener más información.

## Capacidad y velocidad de la memoria

Si lleva un tiempo sin reiniciar el teléfono, puede que surjan problemas con la velocidad y la capacidad de la memoria. Puede reiniciar el teléfono para mejorar su capacidad.

- 1 Apague el teléfono y retire la tapa de la batería.
  2 Retire la batería y vuelva a ponerla en su sitio.
- 3 Coloque de nuevo la tapa de la batería y encienda el teléfono.

#### Reinicio maestro

Si aparecen problemas relacionados con parpadeos en la pantalla o si ésta se queda en suspenso, debería reiniciar el teléfono.

- Desde el modo en espera, seleccione Menú > Ajustes > ficha General > Restabl. maestro > Restabl. ajustes y seleccione una opción.
  - Restabl. ajustes restablecerá todos los cambios que haya realizado en el teléfono a los ajustes predeterminados.

    Restablecer todo eliminará todos los datos de usuario, como la agenda, los mensajes, las imágenes y los sonidos de su teléfono.

## El teléfono se apaga solo

Si el teléfono se apaga solo mientras lo está transportando, algo en su bolsillo o en su bolso ha pulsado la tecla de encendido/apagado. Active el bloqueo automático. Seleccione Menú > Ajustes > ficha General > Seguridad > Bloqueo autom. > Activar.

No puedo encender el teléfono, ¿qué debo hacer?

Intente cargar el teléfono hasta que haya terminado de cargarse. Conecte el cargador (asegúrese de que el icono de corriente del cargador mira hacia arriba) y cargue el teléfono durante 2,5 horas. Es posible que el icono de la batería de la pantalla no aparezca hasta que el teléfono no se haya cargado durante 30 minutos.

¿Qué es el código de bloqueo del teléfono?

El teléfono se bloquea para quedar protegido frente a un uso no autorizado. Si introduce otra tarjeta SIM, deberá introducir el código de bloqueo del teléfono. El código de bloqueo predeterminado es 0000.

## ¿Qué significan estos mensajes de error?

PIN bloqueado

Ha introducido el PIN de forma incorrecta tres veces seguidas. Ahora su código SIM está bloqueado. Desbloquéelo con su código PUK, que le suministra su operador de red junto con el PIN.

1 Introduzca el código PUK y seleccione Aceptar.

- 2 Introduzca un código PIN nuevo y seleccione Aceptar.
- 3 Vuelva a introducir el nuevo PIN para confirmarlo y seleccione Aceptar.

## Insertar tarieta SIM

La tarjeta SÍM no está insertada correctamente o puede que esté dañada o sucia. Pruebe con una o varias de las siguientes opciones:

- Extraiga la tarjeta SIM e insértela correctamente.
- Limpie los conectores de la tarjeta SIM y del teléfono con un cepillo suave, un trapo o un bastoncillo.
- Compruebe si la tarjeta SIM está dañada.
- Póngase en contacto con su operador para conseguir una tarjeta SIM nueva.

## **Declaration of conformity for R300**

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE-221 88 Lund. Sweden

declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB-1022151-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, March 2008

Shofi Demto.

Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS
Cumplimos los requisitos de la Directiva
R&TTE (99/5/EC).

**FCC Statement** 

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits

Inis equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **Industry Canada Statement**

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Sony Ericsson R300

GSM 900/1800/1900

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios necesarios en esta guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas acticiones de la guía.

Todos los derechos reservados.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Número de publicación: 1209-8513.1

Nota: Algunas redes no admiten todos los servicios incluidos en esta guía del usuario. Esto también se aplica al número de emergencia internacional GSM 112. Si no está seguro de si puede utilizar un servicio determinado, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios. Antes de utilizar el teléfono móvil, sírvase leer la Información importante.

Todas las ilustraciones son sólo una referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Su teléfono móvil tiene capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, sin carácter limitado, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descarque o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes. Sony es una marca comercial o una marca comercial registrada de Sony Corporation. Ericsson es una marca comercial o marca comercial registrada de Telefonaktiebolaget LM Ericsson. La tecnología Predictive Text Technology se utiliza con licencia de Zi Corporation. La marca y los logotipos Bluetooth™ son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Sony Ericsson se realiza bajo licencia. El logotipo de la esfera y TrackID son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackID™ funciona con Gracenote Mobile. Este producto gueda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibida sin licencia expresa de Microsoft. Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de gestión de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitarle a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido. el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere ésta. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Normas de exportación: El software, incluidos los datos técnicos, está sujeto a las leves de control de exportación de EE, UU., incluyendo la lev de administración de exportaciones de los EE, UU, (Export Administration Act) y sus regulaciones asociadas, y puede estar sujeto a normas de importación o exportación en otros países. El cliente está de acuerdo en aiustarse de forma estricta a todas esas normas y conoce su responsabilidad de obtener licencias de exportación, reexportación o importación de software. El software no puede descargarse ni exportarse o reexportarse (i) dentro del territorio, a un residente o a un nacional de Cuba, Irak, Irán. Corea del Norte, Libia, Sudán, Siria (dado que esta lista debe revisarse cada cierto periodo de tiempo) o a cualquier país con el que EE. UU. tenga embargo de bienes, o (ii) a cualquiera de la lista del Ministerio de Hacienda de EE. UU, de países especialmente designados o la tabla de denegación de pedidos del Departamento de Comercio de EE, UU, Derechos limitados: El gobierno de Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso. duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Todas las demás marcas registradas y copyrights son propiedad de sus respectivos titulares.

Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.

www.sonyericsson.com

## Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB SE-221 88 Lund, Sweden

1209-8513.1

Printed in Country

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.